Trezor 70204

Český návod k použití, bezpečnosti a montáži

1. Obecné pokyny

Před použitím si návod pečlivě přečtěte. Uschovejte jej pro budoucí potřebu a při předání výrobku další osobě předejte také veškeré podklady.

Výrobek používejte výhradně k určenému účelu. Jiné použití nebo úpravy výrobku se považují za použití v rozporu s určením a mohou vést ke zranění nebo poškození. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé takovým použitím. Výrobek není určen ke komerčnímu použití.

2. Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ: Nebezpečí udušení a úrazu dětí. Nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Obaly uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí. Drobné součásti mohou být spolknuty. Děti často podceňují nebezpečí.

DŮLEŽITÉ: Klíče nikdy neukládejte do trezoru ani do jeho bezprostřední blízkosti.

3. Otevírání a zavírání

Trezor lze otevírat a zavírat pomocí dvou dodaných klíčů. Originální podklad neuvádí směr otáčení klíče ani další postup ovládání zámku.

4. Upevnění

Pro upevnění ke stěně nebo podlaze je trezor vybaven příslušnými otvory v plášti a montážním materiálem. Postupujte podle montážních pokynů na následující straně.

5. Technické údaje

Model: 70204

Materiál: ocel

Hmotnost: přibližně 3 kg

Rozměry (šířka × hloubka × výška): přibližně 23 × 17 × 17 cm

Příslušenství: 2 klíče; montážní materiál podle montážního podkladu

Montáž na stěnu nebo podlahu

Trezor 70204 | Překlad montážních pokynů výrobce

1. Zvolte místo na stěně nebo podlaze, kam chcete trezor upevnit. Ujistěte se, že v místě vrtání nevede elektrické vedení.

2. Pomocí tužky a příslušných otvorů v plášti trezoru vyznačte místa vrtání, případně použijte originální vrtací šablonu. Před vrtáním znovu zkontrolujte metrem správnou rozteč a vodováhou vodorovné vyrovnání značek.

3. Vyvrtejte otvory o průměru 12 mm a hloubce 40 mm.

4. Do každého vyvrtaného otvoru ve stěně nebo podlaze vložte jednu rozpěrnou kotvu s vloženým svorníkem a plochou podložkou.

5. Přiložte trezor ke stěně nebo podlaze tak, aby závitové konce svorníků procházely otvory v zadní stěně nebo dně trezoru do jeho vnitřního prostoru.

6. Na každý vyčnívající závitový konec nasaďte pružnou podložku.

7. Nakonec pomocí vhodného otevřeného klíče utáhněte šestihranné matice tak, aby byl trezor pevně a nepohyblivě spojen se stěnou nebo podlahou.

Rozměry z originálního montážního podkladu

Průměr vrtání: 12 mm
Hloubka otvorů: 40 mm
Rozteč dvou středů na originální šabloně: 14 cm (140 mm).

Tato stránka není vrtací šablona v měřítku 1:1. Polohu otvorů ověřte přímo podle konkrétního trezoru. Rozměry vrtání jsou přeloženy pro dodané kotevní prvky; před montáží ověřte vhodnost kotev pro skutečný podklad.

Označení dílů v montážním obrázku

Hlava svorníku • rozpěrná kotva • plochá podložka • svorník • pružná podložka • šestihranná matice • trezor

Doplňující poznámka k použití tohoto překladu

Předané podklady popisují mechanické upevnění na stěnu nebo podlahu. Postup zazdění ani použití montážní pěny neobsahují. Neuvádějí ani bezpečnostní třídu, certifikaci nebo požární odolnost trezoru. Tato poznámka a upozornění k měřítku šablony jsou doplněním překladu, nikoli citací výrobce.